


**Overlakken van een  
bestaand UV- laksysteem**

1.	De bestaande laklaag mag geen gebreken of slijtplekken vertonen.
2.	Voer altijd eerst een hechtingstest uit.
3.	Verwijder stof en vuil.
4.	<p>Ontvet de vloer met een oplossing van RigoStep STRIP in warm water Gebruik 1 liter STRIP op 5 liter warm water.</p> <p>Gebruik een schrobmachine. Niet te veel water gebruiken; denk om de watergevoelige naden tussen de vloerdelen.</p> <p>Neem vooral het oppervlak langs de plinten goed mee; daar zitten i.h.a. de meeste restanten van onderhoudsproducten.</p> <p>Om de vloer optimaal schoon te krijgen kan aan het schobwater nog wat vloeibaar schuurmiddel ("Jif") worden toegevoegd.</p> <p>Vuil water opnemen met een waterzuiger.</p> 
5.	<p>Spoel de vloer goed na met schoon warm water. Voeg eventueel een scheutje ammonia aan het water toe. Daarmee oppassen bij ammoniagevoelige houtsoorten, zoals eiken.</p> <p>Gebruik een schrobmachine en een waterzuiger om het vuile water op te nemen. Niet te veel water gebruiken; denk weer om de watergevoelige naden.</p>
6.	Laat de vloer goed drogen.
7.	<p>Zonodig de vloer matten. Ruw het oppervlak lichtjes op, bij voorkeur met een vlakschuurmachine met schuurpapier korrel 120-150. Let er op dat u de oude laklaag nergens wegschuurt.</p> <p>Let op: Altijd eerst ontvetten en dan pas schuren, anders schuurt u mogelijk vervuiling in de oude laag.</p>
8.	Lak de vloer 1 of 2 x met RigoStep DUO of RigoStep SKYLT.