


**Overlakken van een bestaand
RigoStep watergedragen laksysteem**

1.	De bestaande laklaag mag geen gebreken of slijtplekken vertonen.
2.	Verwijder stof en vuil met een stofzuiger of zachte bezem.
3.	<p>Ontvet de vloer met een oplossing van RigoStep STRIP in warm water Gebruik 1 liter STRIP op 5 tot 8 liter warm water.</p> <p>Gebruik een schrobmachine. Niet te veel water gebruiken; denk om de watergevoelige naden tussen de vloerdelen.</p> <p>Neem vooral het oppervlak langs de plinten goed mee; daar zitten i.h.a. de meeste restanten van onderhoudsproducten.</p> <p>Om de vloer optimaal schoon te krijgen kan aan het schobwater nog wat vloeibaar schuurmiddel ("Jif") worden toegevoegd.</p> <p>Laat de STRIP oplossing 5 -10 minuten inwerken.</p> <p>Vuil water opnemen met een waterzuiger.</p> 
4.	<p>Spoel de vloer goed na met schoon warm water. Voeg eventueel een scheutje ammonia aan het water toe. Daarmee oppassen bij ammoniagevoelige houtsoorten, zoals eiken.</p> <p>Gebruik een schrobmachine en een waterzuiger om het vuile water op te nemen. Niet te veel water gebruiken; denk weer om de watergevoelige naden.</p>
5.	Laat de vloer goed drogen.
6.	Lak de vloer 1 of 2 x met een geschikte RigoStep aflak.